

COME UTILIZZARE LA GETTONIERA (CONTROL BOX P)

La gettoniera consente di utilizzare i servizi messi a disposizione dal Gestore.

In corrispondenza di ogni pulsante è indicata la funzione cui, premendolo, si potrà accedere.


E' possibile utilizzare sia moneta nei diversi formati che chiavette ricaricabili o cards (se previste).

Le chiavette (o le cards) possono essere ricaricate direttamente dalla gettoniera nel seguente modo:

- introdurre la chiavetta (o la card) nel nottolino A;
- inserire moneta nella quantità desiderata. L'importo si caricherà direttamente permettendo l'accesso ai comandi.
- il display segnalerà il totale caricato.

Se la chiavetta o la card hanno già del credito a disposizione introdurle nel nottolino (verrà visualizzato il totale disponibile) ed accedere direttamente ai comandi.

Premendo il pulsante di un comando si esclude ed interrompe un servizio (acqua calda, aria calda, ecc.) precedentemente impostato.



L'erogazione dell'acqua calda avviene solo agendo sulla leva (clip) presente nel corpo della doccetta.

Estraendo la chiavetta (o card) dal nottolino A si interromperanno dopo alcuni secondi i servizi impostati.

Nel caso di funzionamento a moneta i servizi si arresteranno invece solo ad esaurimento totale del credito.

SI RACCOMANDA DI LASCIARE PULITA LA POSTAZIONE DI LAVORO PROVVEDENDO A RISCIAQUARE LA VASCA DOPO L'UTILIZZO.

HEBLA SAS CASSAGO BRIANZA

www.hebla.com

